

Merkblatt zu IT4715 Fixmount-Imager

Der IT4715 Fixmount-Imager basiert auf derselben Scan-Engine wie der Handscanner IT4600.

Imager konfigurieren

Um den IT4715 zu konfigurieren benutzen Sie das Users Guide vom IT4600.

Das Manual kann kostenlos bei Honeywell heruntergeladen werden unter:

http://www.handheld.com/Site.aspx/eu/de/resources/product_downloads/user_documents/?product=132

Kabel

Variante (Art.Nr.)	Kabel (Art.Nr.)
USB-Interface (Art.141665)	USB-Kabel (Art.141633)
RS232-Interface (Art.141664)	RS-232-Kabel (Art.141634) inkl. Netzteil

WICHTIG: Der IT4715 bietet wegen seiner Bauform nur ein Interface (RS232 oder USB) an. Man muss also bei Bestellung bereits wissen wie der IT4715 angeschlossen werden soll und die entsprechende Variante ordern. Die Versionen funktionieren nur mit den entsprechenden Kabeln.

Lesemodus

Der IT4715 verfügt über verschiedene Lesemodi. Sämtliche Varianten finden Sie im Users Guide beschrieben. Die wichtigsten zwei finden Sie hier:

Modus	Manual/Serial Trigger
-------	-----------------------

Code



* Manual/Serial Trigger

Bezeichnung Standard-Einstellung. Der Lesevorgang wird durch drücken des manuellen Auslösers gestartet. Der manuelle Auslöser kann durch eine kleine Öffnung seitlich im Gehäuse betätigt werden (siehe Abbildung unten). Verwenden Sie dazu z.B. eine Büroklammer.



Modus	Presentation Mode
-------	-------------------

Code



Presentation Mode

Bezeichnung Der Scanner erkennt automatisch ob ein Barcode vorhanden ist und löst den Scannvorgang aus.

